

# BEDIENUNGSANLEITUNG DER FREGO-HORIZONTAL-FALTSTORE



Herzliche Gratulation, Sie haben sich für ein hervorragendes Schweizer Produkt entschieden.

## DAMIT SIE LANGE FREUDE DARAN HABEN, SOLLTEN SIE FOLGENDE PUNKTE BEACHTEN:

- Die Horizontal-Faltstore mit PVC-Bespannung dient als **Sonnen- und Regenschutz**.
- Durch die ein- oder beidseitige Konizität (sogenannter Stoffdurchhang) ist ein optimaler seitlicher Wasserablauf gewährleistet.
- Lassen Sie die Horizontal-Faltstore **nie** in einer mittleren Position stehen, fahren Sie diese immer ganz aus oder ein, nur so kann der Wasserablauf und die Windstabilität garantiert werden.
- Die Horizontal-Faltstore mit Acryl-Bespannung dient als **reiner Sonnenschutz** und darf **nicht bei Regen etc.** verwendet werden.

Für das Horizontal-Falt-System garantiert die Frego AG im ganz ausgefahrenem Zustand eine Windbelastung von: **max. 70 km/h**. Die Rahmenkonstruktion muss dieser Windlast angepasst sein. Insbesondere ist auf eine ausreichende Verankerung der Stützen zu achten.

## ... IM SOMMER

Schäden können bei zu hoher Windlast, Windböen, Unwetter, Starkregen und Hagel entstehen. Ziehen Sie deshalb bei Unwetterwarnungen die Horizontal-Falt-Store ganz ein.

## ... IM WINTER

In den Wintermonaten (ab ca. Oktober bis ca. März) empfehlen wir Ihnen, die Horizontal-Faltstore einzuziehen.

Die Horizontal-Faltstore ist **nicht schneelasttauglich**, ziehen Sie diese vor einsetzendem Schneefall immer ganz ein.

In Extremfällen kann die Führungsschiene vereisen, dies kann bei Verwendung der Horizontal-Faltstore zu mechanischen Schäden führen.

## PFLEGE

Die aktuelle Pflegeanleitung finden Sie auf unserer Homepage zum Download.

## FRAGEN?

Bei Fragen stehen wir Ihnen mit Rat und Tat gerne zur Verfügung.  
Ihre Frego AG



Isenbergstrasse 8, 8913 Ottenbach **ZH**  
Hühnerhubelstrasse 66, 3123 Belp **BE**

0800 99 00 77

[www.frego.swiss](http://www.frego.swiss) · [info@frego.ch](mailto:info@frego.ch)